

Update procedure R36 router

1. Download eerst de laatste firmware voor de R36 op <https://www.alfa.com.tw/download.php>
2. Maak verbinding met de R36 webinterface en kies onder "advanced" voor "Management".



3. Onder het kopje Firmware update: Zet een vinkje in Factory Defaults en druk op Bestand kiezen.



4. Selecteer het update bestand wat gedownload is en druk op "upload"



Na een aantal minuten is de update voltooid en zal de R36 router opnieuw starten.